



Installation instructions for AX-ADBOX1

AX-ADBOX1

AX-ADBOX Series main interface control box

FEATURES

Note: This is a general list for the AX-ADBOX1 lineup. Please see the individual harnesses for exact features available.

- Provides accessory (12-volt 10-amp)
- Retains R.A.P. (retained accessory power)
- Used in amplified, non-amplified systems
- Retains chimes (GM)
- Turn signal click (GM)
- Provides NAV outputs (parking brake, reverse, mute, and V.S.S.)
- Pre-wired ASWC-1 harness included (ASWC-1 sold separately)
- Retains OnStar/OE Bluetooth
- Adjustable gain control for overall volume (on amplified systems)
- Adjustable gain control for chimes and OnStar (GM)
- Retains SYNC in Ford (if equipped)
- Adjustable gain control for SYNC (Ford)
- Retains Blind spot detection system in Chrysler/Dodge/Jeep (if equipped)
- High level speaker input
- Micro "B" USB updatable
- Retains balance and fade
- Retains digital fade (excluding Ford and VW vehicles)

APPLICATIONS

See application list inside

INTERFACE COMPONENTS

- AX-ADBOX1 interface
- 16-pin harness with stripped leads

TOOLS REQUIRED

• Cutting tool • Crimping tool • Tape • Connectors
(example: butt-connectors, bell caps, etc.)

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.



AX-ADBOX1

Applications

Interface must be used in conjunction of one of the following harnesses:

Note: Applications are notated with characters to indicate which harnesses needs to be used.

* Indicates vehicle has a digital amplifier option.

** Indicates SONY/THX sound systems are digitally amplified.

*** These vehicles have a digital amp option. Please look at the "Service Parts Identification" sticker in the glove box for the RPO code listed in parenthesis.

† Indicates vehicle is standard for a digital amplifier.

Δ In 2012-up, if the vehicle is equipped with OE navigation, you must use the GMOS-LAN-08 if non-amped; GMOS-LAN-07 if amped.

- | | |
|----------------------|---|
| (a) AX-ADCH01 | (g) AX-ADGM03 |
| (b) AX-ADCH02 | (h) AX-ADGM04 |
| (c) AX-ADFD01 | (i) AX-ADTY01
(with amplifier only) |
| (d) AX-ADFD02 | (x) AX-ADVW01 |
| (e) AX-ADGM01 | |
| (f) AX-ADGM02 | |

BUICK

Allure (g)	2005-2009
Century (g)	2004-2005
Enclave (e)	2008-up
LaCrosse (g)	2005-2009
Lucerne (e)	2006-2011
Rainier***(UQA) (g)	2004-2007
Rendezvous (g)	2002-2007
Terraza (g)	2005-2008

CADILLAC

DTS †(e)	2006-2011
Escalade/ ESV/EXT †(g)	2003-2006
Escalade †(e)	2007-2011
SRX †(e)	2007-2009

CHEVROLET

Avalanche*** (Y91) (g)	2003-2006
Avalanche*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013
Cavalier (g)	2000-2005
Cobalt (f)	2007-2010
Corvette (g)	2005-2013
Equinox (e)	2007-2009
Express (g)	2003-2007
Express (without NAV) (e)	2008-up
HHR (f)	2006-2011
Impala (g)	2000-2005
Impala (e)	2006-2013
Kodiak (g)	2003-2009

Malibu (g)	2001-2003
Malibu (classic) (g)	2004-2005
Malibu (f)	2008-2012
Malibu (h)	2013-up
Monte Carlo (g)	2000-2005
Monte Carlo (e)	2006-2007
Silverado (Y91) (g)	2003-2006
Silverado (classic)*** (Y91) (g)	2007
Silverado (new body)*** (Y91) Δ(e)	2007-2013
Silverado (Y91) Δ(e)	2014
SSR*** (UQA) (g)	2003-2006
Suburban*** (Y91) (g)	2003-2006
Suburban*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013
Tahoe*** (Y91) (g)	2003-2006
Tahoe*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013
Trailblazer*** (UQA) (g)	2002-2006
Trailblazer (g)	2007-2009
Traverse (e)	2009-up
Uplander (g)	2005-2008

CHRYSLER

200*(b)	2011-2014
300*(a)	2005-2007
300*(b)	2008-2010
Aspen*(a)	2007

Aspen*(b)	2008-2009
Sebring*(b)	2007-2010
Town & Country*(b)	2008-up

DODGE

Avenger*(b)	2008-2014
Caliber*(a)	2007-2008
Caliber*(b)	2009-2010
Challenger*(b)	2008-up
Charger*(a)	2005-2007
Charger*(b)	2008-2010
Dakota*(a)	2005-2007
Dakota*(b)	2008-2011
Durango*(a)	2004-2007
Durango*(b)	2008-2013
Grand Caravan*(b)	2008-up
Journey*(b)	2009-2010
Magnum*(a)	2005-2007
Magnum*(b)	2008-2009
Nitro*(b)	2007-2011
Ram 1500*(a)	2006-2008
Ram 1500*(b)	2009-2011
Ram 2500/3500*(a)	2006-2009
Ram 2500/3500*(b)	2010-2011
Ram Chassis Cab*(a)	2006-2010
Ram Chassis Cab*(b)	2011

FORD

Edge** (c)	2007-2010
Edge (d)	2011-up
Escape** (c)	2008-2012



AX-ADBOX1

Applications

Expedition**(c)	2007-2014
Explorer(c)	2008-2010
Explorer (d)	2011-up
Explorer Sport Trac (c)	2008-2010
F-150**(c) (with monochromatic screen)	2009-up
F-250/350/450/550**(c)	2011-2012
F-250/350/450/550 (c) (with monochromatic screen)	2013-up
Fiesta (d) (without MyFord Touch)	2011-up
Five Hundred (c)	2005-2007
Focus (c)	2008-2011
Focus (d) (without MyFord Touch)	2012-up
Fusion**(c)	2008-2012
Taurus (c)	2008-2009
Taurus**(c)	2010-2012
Taurus X (c)	2008-2009
GMC	
Acadia (e)	2007-up
Envoy*** (UQA) (g)	2002-2006
Envoy (g)	2007-2009
Savana (g)	2003-2007
Savanna (e)	2008-up
Sierra*** (Y91) (g)	2003-2006
Sierra (classic)*** (Y91) (g)	2007
Sierra*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013

Sierra 2500/3500*** (STZ or Y91) Δ(e)	2014
Yukon*** (Y91) (g)	2003-2006
Yukon*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2014
HUMMER	
H2 †(g)	2003-2007
H2 †(e)	2008-2009
H3/H3t (g)	2006-2010
ISUZU	
Ascender (g)	2003-2008
H-Series (g)	2005-2009
I Series (g)	2006-2008
JEEP	
Commander*(a)	2006-2007
Commander*(b)	2008-2010
Compass*(a)	2007-2008
Compass*(b)	2009-up
Grand Cherokee*(a)	2005-2007
Grand Cherokee*(b)	2008-2013
Liberty*(b)	2008-2012
Patriot*(a)	2007-2008
Patriot*(b)	2009-up
Wrangler*(b)	2007-up
LEXUS	
ES330 †(i)	2002-2006
(with multi disc)	
GS300 †(i)	2001-2005
GS430 †(i)	2001-2005
IS300 †(i)	2002-2005

LS430 †(i)	2001-2006
RX330 †(i)	2004-2006
RX350 †(i)	2007-2009
RX400h †(i)	2006-2008
SC430 †(i)	2002-2010
LINCOLN	
MKY**(c)	2008-2010
MKZ**(c)	2008-2009
Navigator**(c)	2007
Navigator †	2008-up
MAZDA	
CX-7 (h)	2007-2012
CX-9 (h)	2007-up
MERCURY	
Mariner**(c)	2008-2011
Milan**(c)	2008-2011
Mountaineer(c)	2008-2010
Sable(c)	2008-2009
MINI	
Raider*(a)	2006-2007
Raider*(b)	2008-2009
OLDSMOBILE	
Alero (g)	2001-2004
Bravada*** (UQA) (g)	2002-2004
Intrigue (g)	2002
Silhouette (g)	2000-2004
PONTIAC	
Aztec (g)	2001-2005
G5 (f)	2007-2009

G6 (f)	2009-2010
Grand Am (g)	2001-2005
Grand Prix (g)	2004-2008
Montana SV6 (g)	2005-2006
Torrent (e)	2007-2009
Solstice (f)	2006-2009
Sunfire (g)	2000-2005
Torrent (g)	2007-2009
RAM	
1500/2500/3500* (b)	2012
Chassis Cab 3500/4500/5500* (b)	2012
C/V Tradesman* (b)	2012-up
SAAB	
9-7X (g)	2005-2009
SATURN	
Aura (f)	2006-2009
Outlook (e)	2007-2010
Relay (g)	2005-2009
Sky (f)	2007-2009
Vue (e)	2008-2010
SUZUKI	
XL-7 (e)	2007-2009
TOYOTA	
4Runner*(i)	2003-up
Avalon*(i)	2011-up
Camry/Camry Hybrid*(i)	2007-up
Corolla*(i)	2005-2011

Highlander* (i)	2008-2013
Matrix*(i)	2009-2012
Prius*(i)	2004-2011
Prius* (3rd Gen., PHV) (i)	2012-up
Rav4*(i)	2004-up
Sequoia*(i)	2005-up
Sienna*(i)	2004-2014
Solara*(i)	2004-2008
Tacoma*(i)	2005-up
Tundra*(i)	2004-up
Venza*(i)	2009-up
Yaris*(i)	2007-up
VOLKSWAGEN	
Beetle*(x)	2012-up
CC (x)	2009-up
EOS (x)	2007-up
Golf (DDIN only) (x)	2002
Golf, Golf R (x)	2003-2009
Golf, Golf R*(x)	2010-2014
GTI (x)	2002-up
Jetta (DDIN only) (x)	2002
Jetta, Jetta GLI (x)	2003-up
Jetta SportWagen (x)	2010-up
Passat (x)	2002-2011
Passat*(x)	2012-up
R32 (x)	2007-2008
Rabbit (x)	2007-2009
Routan*(b)	2009-2013
Tiguan (x)	2009-up

(continued on back page)



Installation instructions for AX-ADBOX1



Connections to be made

From the 16-pin harness with stripped leads to the aftermarket radio:

- Connect the (2) **Red** wires to the ignition/accessory wire.
- Connect the **Orange/White** wire to the illumination wire. If the aftermarket radio does not have an illumination wire, tape off the **Orange/White** wire.
- Connect the **Blue/White** wire to the amp turn on wire (this wire must be connected to hear sound from the factory amplifier).
- Connect the **Brown** wire to the mute wire. If the aftermarket radio does not have a Mute wire, tape up the **Brown** wire.

For aftermarket radios with navigation built-in

- Connect the **Light Green** wire to the parking brake wire
- Connect the **Blue/Pink** wire to the V.S.S. or speed sense wire
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire.

Note: For the remaining wires, please refer to the instructions supplied with the required wiring harness.

IMPORTANT WARNING

This product includes instructions for installation which must be carefully followed. The instructions are worded in such a manner to assume that the installer is capable of completing these type of electronic installations. If you are unclear as to what you are instructed to do or believe that you do not understand the instructions so as to properly and safely complete the installation *you should consult a technician who does have this knowledge and understanding.*

Failure to follow these instructions carefully and to install the interface as described could cause harm to the vehicle or to safety systems on the vehicle. Interference with certain safety systems could cause harm to persons as well. If you have any questions in this regard please call the Help line or Metra at 1-800-221-0932 for assistance.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians



Instrucciones de instalación para AX-ADBOX1

AX-ADBOX1

Caja de control de interfaz AX-ADBOX serie principal

CARACTERÍSTICAS

Nota: Esta es una lista general para la alineación AX-ADBOX1. Por favor, consulte los arneses individuales para las características exactas disponibles.

- Proporciona accesorio (12 voltios 10 amperes)
- Retiene R.A.P. (Corriente de accesorio retenida)
- Utilícese en sistemas amplificados, no amplificados o digitales
- Retiene tonos (en GM)
- Clic de señal direccional (en GM)
- Proporciona salidas de NAV (freno de mano, reversa, silencio y V.S.S.)
- Precableado ASWC-1 arnés incluido (ASWC-1 se vende por separado)
- Retiene OnStar / Bluetooth de fabricante original
- Control de ganancia ajustable para el volumen en total (sistemas amplificados)
- Control de ganancia ajustable para tonos y OnStar en GM
- Retiene SYNC en Ford (si está equipado)
- Control de ganancia ajustable para SYNC (FORD)
- Retiene el sistema de detección de punto ciego en Chrysler/Dodge/Jeep (si incluye el equipamiento)
- Entrada de bocina de alto nivel
- Actualizable a micro "B" USB
- Retiene el balance y la intensidad
- Retiene fade digital (excluyendo vehículos de Ford y VW)

APLICACIONES

Lista de aplicaciones dentro

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Interfase AX-ADBOX1
- Arnés de 16 pins con conectores pelados

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de corte • Cinta • Pelacables
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc...)

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

NOTA: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de postventa.

Aplicaciones

Esta interfase debe utilizarse en conjunto con uno de los siguientes arneses:

Nota: Tenga en cuenta que las aplicaciones están anotadas con los caracteres que indican que aprovecha las necesidades que se utilizarán.

* Indica un sistema amplificado digital

** Los sistemas de sonido SONY/THX son amplificados digitalmente

*** Estos vehículos tienen una opción de amplificador digital. Por favor, mire la etiqueta de "Servicio de Identificación de piezas" en la caja de guantes para el código de RPO figuran entre paréntesis.

† Indica que el vehículo es estándar para un amplificador digital.

Δ En 2012 y mas, si el vehículo está equipado con sistema de navegación OE, debe utilizar el GMOS-LAN-08 si no amplificado; OMG-LAN-07 si amplificado.

- | | |
|----------------------|---|
| (a) AX-ADCH01 | (g) AX-ADGM03 |
| (b) AX-ADCH02 | (h) AX-ADGM04 |
| (c) AX-ADFD01 | (i) AX-ADTY01
(con amplificador sólo) |
| (d) AX-ADFD02 | (x) AX-ADVW01 |
| (e) AX-ADGM01 | |
| (f) AX-ADGM02 | |

BUICK

Allure (g)	2005-2009
Century (g)	2004-2005
Enclave (e)	2008 y mas
LaCrosse (g)	2005-2009
Lucerne (e)	2006-2011
Rainier*** (UQA) (g)	2004-2007
Rendezvous (g)	2002-2007
Terraza (g)	2005-2008

CADILLAC

DTS †(e)	2006-2011
Escalade/ ESV/EXT †(g)	2003-2006
Escalade †(e)	2007-2011
SRX †(e)	2007-2009

CHEVROLET

Avalanche*** (Y91) (g)	2003-2006
Avalanche*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013
Cavalier (g)	2000-2005
Cobalt (f)	2007-2010
Corvette (g)	2005-2013
Equinox (e)	2007-2009
Express (g)	2003-2007
Express (sin NAV) (e)	2008 y mas
HHR (f)	2006-2011
Impala (g)	2000-2005
Impala (e)	2006-2013
Kodiak (g)	2003-2009

Malibu (g)	2001-2003
Malibu (clásico) (g)	2004-2005
Malibu (f)	2008-2012
Malibu (h)	2013 y mas
Monte Carlo (g)	2000-2005
Monte Carlo (e)	2006-2007

Silverado*** (Y91) (g)	2003-2006
Silverado (clásico)*** (Y91) (g)	2007
Silverado (nueva carrocería)*** (Y91) Δ(e)	2007-2013
Silverado (Y91) Δ(e)	2500/3500*** 2014
SSR*** (UQA) (g)	2003-2006
Suburban*** (Y91) (g)	2003-2006

Suburban*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013
Tahoe*** (Y91) (g)	2003-2006
Tahoe*** (STZ or Y91) Δ(e)	2007-2013
Trailblazer*** (UQA) (g)	2002-2006
Trailblazer (g)	2007-2009
Traverse (e)	2009 y mas
Uplander (g)	2005-2008

CHRYSLER

200*(b)	2011-2014
300*(a)	2005-2007
300*(b)	2008-2010
Aspen*(a)	2007
Aspen*(b)	2008-2009

Sebring*(b)	2007-2010
Town & Country*(b)	2008 y mas

DODGE

Avenger*(b)	2008-2014
Caliber*(a)	2007-2008
Caliber*(b)	2009-2010
Challenger*(b)	2008 y mas
Charger*(a)	2005-2007
Charger*(b)	2008-2010
Dakota*(a)	2005-2007
Dakota*(b)	2008-2011
Durango*(a)	2004-2007
Durango*(b)	2008-2013
Grand Caravan*(b)	2008 y mas
Journey*(b)	2009-2010
Magnum*(a)	2005-2007
Magnum*(b)	2008-2009
Nitro*(b)	2007-2011
Ram 1500*(a)	2006-2008
Ram 1500*(b)	2009-2011
Ram 2500/3500*(a)	2006-2009
Ram 2500/3500*(b)	2010-2011
Ram Chassis Cab*(a)	2006-2010
Ram Chassis Cab*(b)	2011

FORD

Edge**(c)	2007-2010
Edge (d)	2011 y mas
Escape**(c)	2008-2012
Expedition**(c)	2007-2014



AX-ADBOX1

Aplicaciones

Explorer(c) 2008-2010
 Explorer (d) 2011 y mas
 Explorer Sport Trac (c) 2008-2010
 F-150**(c) (con pantalla monocromática) 2009 y mas
 F-250/350/450/550**(c) 2011-2012
 F-250/350/450/550 (c) (con pantalla monocromática) 2013 y mas
 Fiesta (d) (sin MyFord Touch) 2011 y mas
 Five Hundred (c) 2005-2007
 Focus (c) 2008-2011
 Focus (d) (sin MyFord Touch) 2012 y mas
 Fusion**(c) 2008-2012
 Taurus (c) 2008-2009
 Taurus**(c) 2010-2012
 Taurus X (c) 2008-2009

GM

Acadia (e) 2007 y mas
 Envoy***(UQA) (g) 2002-2006
 Envoy (g) 2007-2009
 Savana (g) 2003-2007
 Savanna (e) 2008 y mas
 Sierra***(Y91) (g) 2003-2006
 Sierra (clásico)***(Y91) (g) 2007
 Sierra*** (STZ or Y91) Δ(e) 2007-2013
 Sierra 2500/3500*** (STZ or Y91) Δ(e) 2014

Yukon***(Y91) (g) 2003-2006
 Yukon*** (STZ or Y91) Δ(e) 2007-2014

HUMMER

H2 †(g) 2003-2007
 H2 †(e) 2008-2009
 H3/H3t (g) 2006-2010

ISUZU

Ascender (g) 2003-2008
 H-Series (g) 2005-2009
 I Series (g) 2006-2008

JEEP

Commander*(a) 2006-2007
 Commander*(b) 2008-2010
 Compass*(a) 2007-2008
 Compass*(b) 2009 y mas
 Grand Cherokee*(a) 2005-2007
 Grand Cherokee*(b) 2008-2013
 Liberty*(b) 2008-2012
 Patriot*(a) 2007-2008
 Patriot*(b) 2009 y mas
 Wrangler*(b) 2007 y mas

LEXUS

ES330 †(i) (con multi disco) 2002-2006
 GS300 †(i) 2001-2005
 GS430 †(i) 2001-2005
 IS300 †(i) 2002-2005
 LS430 †(i) 2001-2006
 RX330 †(i) 2004-2006

RX350 †(i) 2007-2009
 RX400h †(i) 2006-2008
 SC430 †(i) 2002-2010

LINCOLN

MKY**(c) 2008-2010
 MKZ**(c) 2008-2009
 Navigator**(c) 2007
 Navigator † 2008 y mas

MAZDA

CX-7 (h) 2007-2012
 CX-9 (h) 2007 y mas

MERCURY

Mariner**(c) 2008-2011
 Milan**(c) 2008-2011
 Mountaineer(c) 2008-2010
 Sable(c) 2008-2009

MITSUBISHI

Raider* (a) 2006-2007
 Raider* (b) 2008-2009

OLDSMOBILE

Alero (g) 2001-2004
 Bravada***(UQA) (g) 2002-2004
 Intrigue (g) 2002
 Silhouette (g) 2000-2004

PONTIAC

Aztec (g) 2001-2005
 G5 (f) 2007-2009
 G6 (f) 2009-2010
 Grand Am (g) 2001-2005

Grand Prix (g) 2004-2008
 Montana SV6 (g) 2005-2006
 Torrent (e) 2007-2009
 Solstice (f) 2006-2009
 Sunfire (g) 2000-2005
 Torrent (g) 2007-2009

RAM

1500/2500/3500* (b) 2012
 Chassis Cab 3500/4500/5500* (b) 2012
 C/V Tradesman* (b) 2012 y mas

SAAB

9-7X (g) 2005-2009

SATURN

Aura (f) 2006-2009
 Outlook (e) 2007-2010
 Relay (g) 2005-2009
 Sky (f) 2007-2009
 Vue (e) 2008-2010

SUZUKI

XL-7 (e) 2007-2009

TOYOTA

4Runner* (i) 2003 y mas
 Avalon* (i) 2011 y mas
 Camry/Camry Hybrid* (i) 2007 y mas
 Corolla* (i) 2005-2011
 Highlander* (i) 2008-2013
 Matrix* (i) 2009-2012

Prius* (i) 2004-2011
 Prius* (i) (3rd Gen., PHV) 2012 y mas
 Rav4* (i) 2004 y mas
 Sequoia* (i) 2005 y mas
 Sienna* (i) 2004-2014
 Solara* (i) 2004-2008
 Tacoma* (i) 2005 y mas
 Tundra* (i) 2004 y mas
 Venza* (i) 2009 y mas
 Yaris* (i) 2007 y mas

VOLKSWAGEN

Beetle* (x) 2012 y mas
 CC (x) 2009 y mas
 EOS (x) 2007 y mas
 Golf (DDIN sólo) (x) 2002
 Golf, Golf R (x) 2003-2009
 Golf, Golf R* (x) 2010-2014
 GTI (x) 2002 y mas
 Jetta (DDIN sólo) (x) 2002
 Jetta, Jetta GLI (x) 2003 y mas
 Jetta SportWagen (x) 2010 y mas
 Passat (x) 2002-2011
 Passat* (x) 2012 y mas
 R32 (x) 2007-2008
 Rabbit (x) 2007-2009
 Routan* (b) 2009-2013
 Tiguan (x) 2009 y mas

(continúa en la página)



Instrucciones de instalación para AX-ADBOX1



Instrucciones de instalación

Desde el arnés de 16 pines con cables pelados a la radio no original:

- Conecte los dos (2) cables **rojos** al cable de ignición/accesorios .
- Conecte el cable **anaranjado/blanco** al cable de iluminación . Si el radio de mercado secundario no tiene un cable de iluminación, encinte el cable **anaranjado/blanco**.
- Conecte el cable **azul/blanco** al cable de encendido del amplificador del radio de mercado secundario (este cable debe estar conectado a escuchar el sonido del amplificador de fábrica).
- Conecte el cable **café** con el cable de silencio . Si el radio de mercado secundario no tiene un cable de silencio, encinte el cable **café**.

Para las radios del mercado de accesorios con navegación integrada en:

- Conecte el cable **verde claro** con el cable del freno de mano .
- Conecte el cable **azul/rosa** con el cable VSS o de detección de velocidad del radio de navegación de mercado secundario.
- Conecte el cable **verde/púrpura** con el cable de la reversa .

Nota: Para los cables restantes, por favor, consulte las instrucciones suministradas con el arnés de cableado requerido.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Este producto incluye instrucciones de instalación que deben seguirse cuidadosamente. Dichas instrucciones están redactadas dando por supuesto que el instalador es capaz de completar estos tipos de instalaciones electrónicas. Si tiene dudas respecto de lo que se le indica que haga o cree que no comprende las instrucciones como para completar la instalación en forma adecuada y segura, debe consultar a un técnico que efectivamente tenga estos conocimientos y comprensión.

Si no sigue estas instrucciones con cuidado y no instala la interfaz como se describe, podría provocar daños en el vehículo o en los sistemas de seguridad del vehículo. La interferencia con determinados sistemas de seguridad también podría provocar daños a las personas. Si tiene alguna pregunta al respecto, llame a la línea de ayuda o a Metra, al 1-800-221-0932 para obtener asistencia.



EL CONOCIMIENTO ES PODER
Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).