



MONTERINGSANVISNING LYDPAKKE I AUDI E-TRON



Monteringsanvisning

Audi E-Tron

Plug & Play Lydpakke



Nødvendig verktøy



Koppnøkkel 8 mm



I pakken



Musway kabelsett




Musway M6V3 forsterker



Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.



kabelsett

Forsterker
plasseres under
bagasjeromsgulv

P&P kabelsett
Bak radiodel i
midtkonsoll



Monteringsanvisning


Audi E-Tron
Plug & Play Lydpakke

2

Innstillinger

POW ON SEL
CH 1/2/3/4
CH 5/6

SPK
opp
opp



3

Demontering

Løsne baksetet ved å gi det et rykk oppover i framkant av setet.

Trekk det deretter framover og plugg ut varmesetene.



4

Demontering

Demonter deksel rundt sigarettenger. Bruk et verktøy / hjelpemiddel for å trekke dekelet rett ut.





Monteringsanvisning

Audi E-Tron
Plug & Play Lydpakke

5 Demontering

Skru ut bolten på 8mm



6 Demontering

Hele bakdekslet kan enkelt fjernes.



7 Tilkobling

Trekk ut Quadlock plugg ved å trekke opp hendel/lås i underkant av pluggen.





Monteringsanvisning

Audi E-Tron
Plug & Play Lydpakke


8 Tilkobling

Plugg i mellom Musway kabelsettet.



9 Kabeltrekking

Musway kabelsett trekkes til bagasjeromet høyre side.



Kabel trekkes ut på høyre side



Kabel legges under teppe

10 Plassering

Plugg i og plasser forsterker. Fest med borrelås eller annen egnet måte.





Monteringsanvisning

Audi E-Tron
Plug & Play Lydpakke

11 Montering og testing

Da er det testing av lyd som gjenstår. Sjekk at alt virker før alt monteres sammen.

i Greit å vite

Forsterkeren aktiveres når lydsystemet vekkes og vil slå seg av når lyden og systemet er avslått etter en stund. Det kan derfor se ut som forsterkeren alltid er på, men det er kun en forsinkelse på 10 minutter før den går i dvale.

Hvis du ha keyless entry så vil systemet våkne hver gang du passerer bilen med nøkkelen innenfor rekkevidde av bilen. Det går da nye 10 minutter før forsterkeren går i dvale.



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20



BRS manual Versjon 1.0
Manualen oppdateres løpende