



420803

MONTERINGSANVISNING
ASENNUSOHJE
FITTING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG



230V/300W

NO

Finn ditt kjøretøy i tabellen i denne monteringsanvisning. Om montering på ditt kjøretøy krever eget monteringssett, kan monteringen være beskrevet i egen anvisning som medfølger monteringssettet.

⚠ **Dersom ditt kjøretøy ikke står oppført i tabellen, scan QR-koden for oppdatert anvisning, eller se 'Finn din motorvarmer' på www.defa.com.** Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.

⚠ **Montering av motorvarmer på kjøretøy eller motorer som IKKE står listet i tabell i motorvarmerens monteringsanvisning, gjøres på eget ansvar og dekkes ikke av garanti.**

DEFA's apparatinntak må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontroller at det er jordingsforbindelse fra det jordete vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

⚠ **DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjoner er utført, uoriginale deler er benyttet eller motorvarmeren ikke er montert i henhold til monteringsanvisningen.** Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

⚠ **Produkter som monteres i kjøretøyets motorrom skal være montert av et autorisert verksted.**

⚠ **Motorvarmer skal kun tilkobles original DEFA forlengerledning eller PlugIn kontakt på inntaksledning.** Spenning Av og På skal enten skje via WarmUp styringsenhet eller manuelt ved bruk av tilkoblingsledning.

⚠ **Ved tilkobling av tilkoblingsledning skal alltid MiniPlug kobles først til bilen før man til slutt kobler schuko til godkjent kontaktpunkt i fastnett.**

⚠ **DEFA motorvarmere er dimensjonert for "normal bruk".** Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3 timer pr. døgn basert på 150 bruksdager pr. år (ca 5 måneder pr. år).

⚠ **Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødstrømsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:**

- Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

⚠ **Bruk av motorvarmer i pulsstyrte garasjeanlegg hvor varmeren kobles av og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk.** Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

⚠ **Kun DEFA tilkoblingsledning må benyttes til DEFA WarmUp systemet.**

Dette er en oljevarmer som forvarmer motoroljen, og ikke kjølevæsken. Temperaturøkningen på motorblokken ved bruk av denne varmeren kan derfor ikke sammenlignes med en motorvarmer montert i kjølevæske. For best mulig varmeeffekt:

⚠ **Kontaktflatene på bunnpannen må være godt rengjort**

⚠ **Vedlagte varmeledende pasta påføres.**

⚠ **Braketten skal presse varmeren godt mot bunnpannen slik at varmeren sitter fast og har størst mulig kontaktflate.**

⚠ **En kontaktvarmer må IKKE monteres på komposittmateriale.**

SE

Hitta ditt fordon i tabellen i denna monteringsanvisning.

Om montering på ditt fordon kræver en monteringssett, kan monteringen vara beskriven i egen anvisning som medföljer monteringssetten.

⚠ **Om ditt fordon inte finns med i tabellen, skanna QR-koden för en uppdaterad anvisning eller se «Hitta din motorvärmare» på www.defa.com.** Anvisningar för övriga DEFA produkter skall också läsas igenom noggrant.

⚠ **Montering av motorvärmare på fordon eller motorer som INTE finns listade i tabell i motorvärmarens monteringsanvisning, göres på eget ansvar och täcks inte av garantin.**

DEFAs anslutningssats köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och värmarens hölje, och att även bilens kaross är jordad.

⚠ **DEFA franskriver sig allt ersättningsansvar där produkten blivit modifierad och/eller motorvärmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen.** Reklameringsrett enligt konsumentköplagen mot uppvisande av kvitto.

⚠ **Produkter som monteras i fordonets motorrum skall vara monterade av en auktoriserad verkstad.**

⚠ **Motorvärmare skall endast anslutas till original DEFA skarvkabel eller PlugIn kontakt på intagskabel.** Spänning Av och På skall endast ske via WarmUp styringsenhet eller manuellt vid bruk av MiniPlug anslutningskabel.

⚠ **Vid inkoppling av MiniPlug anslutningskabel skall alltid MiniPlug kopplas först till bilen innan man kopplar schuko till godkänd kontaktpunkt i det fasta nätet.**

⚠ **DEFA motorvärmare är dimensionerade för "normalt bruk".** Normalt bruk definierar vi som: 3 inkopplingar x 3 timmar per dygn baserat på 150 användardagar per år (ca 5 månader per år).

⚠ **Om motorvärmaren används i utrykningsfordon, nødstrømsaggregat eller liknande där motorvärmaren är kontinuerligt ansluten eller när fordonet inte är i bruk, skall följande årlig service utföras:**

- Kontrollera motorvärmarens funktion och eventuellt byt värmaren om den är defekt (Täcks inte av garantin).

⚠ **Användande av motorvärmaren i pulsstyrt uttag där värmaren kopplas av och på x antal gånger i timmen, reducerar motorvärmarens livstid dramatisk.** Användande av motorvärmaren i sådana uttag rekommenderas inte och täcks inte av produktgarantin.

⚠ **Endast DEFA original anslutningskabel får användas till DEFA WarmUp systemet.**

Detta är en oljevärmare som förvarmer oljan och inte kylvätskan. Temperaturökningen på motorblocket vid inkoppling av värmaren kan därför inte jämföras med en motorvärmare som varmer kylvätskan. För bästa möjliga värme-effekt:

⚠ **Kontaktytorna på motorn skall vara släta och rena.**

⚠ **Bifogad värmeledande pasta skall vara pålagd.**

⚠ **Fästet skall pressa värmaren mot motorn så att värmaren sitter fast och har största möjliga kontaktyta.**

⚠ **En kontaktvärmare får INTE monteres på komposittmateriale.**

FI

Etsi ajoneuvosi tämän asennusohjeen taulukosta. Jos lämmittimen lisäksi asennukseen tarvitaan asennussarja, asennusohje lämmittimen asennukseen on asennussarjan mukana.

⚠ Jos ajoneuvosi ei ole mainittuna taulukossa, skannaa QR-koodi niin saat päivitetyn ohjeen, tai katso www.defa.com sivuilta «etsi oikea lämmitin autoosi». Myös muiden DEFA tuotteiden ohjeet on luettava huolella.

⚠ Jos moottorinlämmitin asennetaan ajoneuvoon tai moottoriin joka ei ole moottorinlämmittimen asennusohjeen taulukossa mainittu, asennus tapahtuu omalla vastuulla eikä tuotteen takuu korvaa mahdollisia vaurioita.

Moottorinlämmittimen kojepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmitinelementin kanssa ellei sitä ennestään ole. Moottorinlämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitetusta seinäpistoraisasta moottorinlämmittimen runkoon, ja suojamaadoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon.

⚠ DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muutettu ja/tai lämmitintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti. VALITUKSET: Takuuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

⚠ Ajoneuvon moottorilaitaan asennettavat tuotteet tulee olla valtuutetun asentamon asentamat.

⚠ Moottorinlämmittimen saa kytkeä vain DEFAn valmistamiin panssarikaapeleihin. Lämmityksen päällekytkentään tulee käyttää DEFAn verkkoliitäntäjohtoa.

⚠ Verkkoliitäntäjohto on ensin kytkettävä ajoneuvon kojepistorasiaan ja sen jälkeen maadoitettuun sähköpistorasiaan.

⚠ DEFA moottorinlämmittimet on tarkoitettu «normaalikäyttöön», joka tarkoittaa 2-3 tunnin lämmitysaikoja 3 kertaa vuorokaudessa n. 150 päivää vuodessa.

⚠ Jos moottorinlämmitintä käytetään esim. varavirta-aggregaateissa tai pelastusajoneuvoissa, joissa virta on aina kytkettynä kun ajoneuvoa ei käytetä, on lämmittimen toiminta tarkistettava vuosittain. Lämmittimen tuotetakuu ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

⚠ Jos lämmitin on kytketty pistorasiaan jossa on jaksottainen virransyöttö, eli virta kytkeytyy päälle ja pois useita kertoja tunnin aikana, tämä lyhentää lämmittimen elinikää. Lämmittimen tuotetakuu ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

⚠ DEFA WarmUp-järjestelmän kytkentään saa käyttää vain DEFAn alkuperäisiä kytkentätarvikkeita.

Tämä on öljynlämmitin joka esilämmitää öljyn eikä jäähdytysnestettä. Lämpötilan kohoaminen moottorilohkossa ei ole verrattavissa moottoriin jossa lämmitin on asennettu jäähdytysnesteeseen. Näin saavutetaan paras lämmitystulos:

⚠ Asennuspinta moottorissa puhdistetaan hyvin.

⚠ Lämmittimen pintaan levitetään lämpöä johtava tahna.

⚠ Lämmittimen kiinnike tulee painaa lämmitintä hyvin moottoria vasten ja kosketuspinta moottoriin pitäisi olla mahdollisimman suuri.

⚠ Säteilylämmitintä EI saa asentaa komposiittimateriaaliin.

GB

Find your vehicle in the table in this installation guide.

If mounting on your vehicle requires separate mounting kit, mounting is described in instructions supplied with the mounting kit.

⚠ If your vehicle is not listed in the table, scan the QR code for updated instructions, or see 'Find your heater' on www.defa.com. Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

⚠ Mounting of engine heater on vehicles or engines that are NOT listed in the table in the engine heater installation instructions, is done at your own risk and is not covered by warranty.

DEFA's power inlet cable must be acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system. Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

⚠ DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or other modifications. Claims according to national consumer laws. Please retain your receipt.

⚠ Products installed in the vehicle's engine compartment shall be installed by an authorized workshop.

⚠ Engine heater must only be connected to the original DEFA extension cable or PlugIn contact on the inlet cable. Power Off and On will either be controlled via WarmUp control unit or manually using Connection cable.

⚠ When connecting the connection cable the MiniPlug must always be connected first to the car before finally connecting schuko to an approved point of contact in the fixed network.

⚠ DEFA engine heaters are dimensioned for "normal use". DEFA defines Normal use as 3 connections for 3 hours pr. 24 hours based upon 150 users days pr. year (5 months a year).

⚠ If the engine heater is used in emergency vehicles or power supplies where the heater is continuously connected or when the vehicle is not in use, the following annual service must be performed:

- Check the engine heater function and possibly replace the heater if it is defective (Not covered by warranty).

⚠ Use of the engine heater in pulse-controlled garages where the heater is switched on and off x number of times per hour will reduce engine heater's life dramatically. Use of engine heater in such facilities is not recommended and is not covered by the product warranty.

⚠ Only DEFA connection cable must be used for DEFA WarmUp system.

This is an oil heater which preheats the engine oil, and not the coolant. Hence can the temperature increase of the engine block resulting from the use of this heater not be compared to that of a heater installed in the coolant. For maximum heating effect:

⚠ Thoroughly clean the contact surfaces on the oil sump.

⚠ Apply the supplied Heat Sink Compound.

⚠ The bracket must press the heater firmly to the oil sump, ensuring that the heater is fixed and with maximum contact surface.

⚠ A contact heater must NOT be mounted on composite materials.

DE

Finden Sie Ihr Fahrzeug in der Tabelle dieser Montageanleitung. Ist ein zusätzliches Montage Set erforderlich, kann die entsprechende Montageanleitung im Set enthalten sein.

⚠ Falls ihr Fahrzeug nicht in der Tabelle aufgeführt ist, den QR-Kode zur aktualisierten Anleitung scannen oder unter „den passenden Motorwärmer finden“ auf www.defa.com nachsehen.

Die Anweisungen für weitere Defa Produkte ebenso genau durchlesen.

⚠ Die montage eines Motorwärmers in ein Fahrzeug welches nicht in der Tabelle der Montageanweisung aufgeführt ist, geschieht auf eigene Verantwortung. Garantieansprüche können in diesem Fall nicht berücksichtigt werden.

DEFA's Anschlusskontakt muss zusätzlich gekauft werden oder als ein Bestandteil des WarmUp. Den Motorvorwärmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss) anschließen. Kontrollieren, daß die Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandanschluss bis zum Gehäuse des Motorvorwärmers besteht.

⚠ Bei Schäden, die auf Veränderungen an der Motorheizung oder auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind, lehnt DEFA jeglichen Garantieanspruch auf ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Quittung aufbewahren.

⚠ Produkte, die im Motorraum installiert werden, sollten von einer autorisierten Werkstatt montiert werden.

⚠ Motorwärmer sollten nur an original Defa Verlängerungen oder am PlugIn Kontakt der Anschlussleitung angeschlossen werden. Spannung Ein/Aus sollte entweder durch eine WarmUp Steuereinheit oder manuell durch Gebrauch der Anschlussleitung geschehen

⚠ Beim Anschliessen des Zuleitungskabels immer zuerst den MiniPlug am Fahrzeug und dann den Schukokontakt an einer zugelassenen Steckdose am Stromnetz anschliessen.

⚠ DEFA Motorwärmer sind für den «Normalgebrauch» ausgelegt. Normalgebrauch ist folgendermassen definiert: 3x3 Std. täglich, ca.150 Tage jährlich (ca. 5 Monate).

Falls der Wärmer in einem Einsatzfahrzeug, Notstromaggregat o.ä. verwendet wird, wo der Wärmer kontinuierlich angeschlossen ist oder wenn das Fahrzeug nicht in Gebrauch ist, muss folgender, jährlicher Service durchgeführt werden:

- den Wärmer auf Funktion prüfen und bei Defekt austauschen (wird nicht durch Garantie abgedeckt)

⚠ Die Verwendung von Motorwärmern an zeitgesteuerten Steckdosen mit hoher Schaltfrequenz (x Schaltvorgänge pro Std.) reduziert die Lebensdauer des Heizelementes drastisch. Defekte auf Grund dieser Betriebsbedingungen werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

⚠ Es dürfen nur DEFA Anschlussleitungen für das DEFA WarmUp System verwendet werden.

Dieses ist ein Ölvorwärmer der das Motoröl und nicht das Kühlwasser erwärmt. Der Temperaturanstieg des Motor-blockes kann deshalb nicht mit dem eines Motorwärmers, welcher das Kühlwasser erwärmt, verglichen werden. Um eine best mögliche Wärmeübertragung zu erreichen ist folgendes zu beachten:

⚠ Die Kontaktflächen am Motor und am Wärmer müssen sorgfältig gereinigt werden.

- ⚠ Die Wärmeleitpaste muss auf die Kontaktflächen des Wärmers aufgetragen werden.**
- ⚠ Der Wärmer muss fest an den Motor angepresst werden um eine best mögliche Kontaktfläche zum Motor sicherzustellen.**
- ⚠ Ein Kontaktwärmer darf NICHT auf Komposittmaterial montiert werden.**



- ① Marke/Modell / Märke/Modell / Merkki/Malli / Make/Model / Fahrzeug/Modell
- ② Årsmodell / Årsmodell / Vuosimalli / Model year / Modelljahr (MM/YYYY)
- ③ Motorkode / Motorkod / Moottorikoodi / Engine code / Motor Code
- ④ Monteringssted / Monteringsställe / Asennuspaikka / Heater location / Orientierung
- ⑤ Monteringsretning / Monteringsriktning / Pistokkeen suunta / Heater orientation / Winkel
- ⑥ Monteringssett / Monteringsatts / Asennussarjat / Mounting kit / Montage Set
- ⑦ Monteringstips / Tips för monterning / Asennusvihjeet / Mounting tip / Tipps zur Installation

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
AUDI						
A1 1.6 TDI Manual 116Hk	2015-	CXM*	H			1
A1 1.6 TDI S tronic 116Hk	2015-	CXM*	H			1
A3 1.6 TDI	2013>	CLH*	H			1
A3 1.6 TDI	2014>	CRK*	H			1
A3 1.6 TDI 110Hk	2016>	CXX*	H			1
A3 1.6 TDI Manual 116Hk	2018>	DDY*	H			1
A3 1.6 TDI Quattro S tronic 184Hk	2018>	DGC*	H			1
A3 1.6 TDI Sportback Manual 110Hk	2016>	DBK*	H			1
A3 1.6 TDI Sportback Manual 116Hk	2019>	DGT*	H			1
A3 1.6 TDI Sportback Quattro Manual 110Hk	2016>	CXX*	H			1
A3 1.6 TDI Sportback S tronic 110Hk	2016>	CXX*	H			1
A3 1.6 TDI Sportback S tronic 116Hk	2019>	DGT*	H			1
A3 1.6 TDI S tronic 116Hk	2018>	DDY*	H			1
A3 2.0 TDI	2013>	CRB*	H			1
A3 2.0 TDI	2014>	CUN*	H			1

A3 2.0 TDI Cab/Manual 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Cab/Quattro/Manual 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Cab/ S tronic 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sedan/ Manual 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sedan/ Quattro /Manual 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sedan/ S tronic 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback/Manual/ 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback/ Quattro/Manual 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback/ S tronic 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback Manual 150Hk	2017>	CRL	H			1
A3 2.0 TDI Sportback Quattro Manual 150Hk	2017>	CRL	H			1
A3 2.0 TDI Sportback Quattro S tronic 150Hk	2017>	CRL	H			1
A3 2.0 TDI Sportback S tronic 150Hk	2017>	CRL	H			1
A3 2.0 TDI Sportback Manual 150Hk	2018>	DCY*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback Quattro Manual	2018>	DCY*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback S tronic 150Hk	2018>	DCY*	H			1
A3 30 TDI 1.6 Sedan Manual 116Hk	2019>	DGT*	H			1
A3 30 TDI 1.6 Sedan S tronic 116Hk	2019>	DGT*	H			1
A3 40 TDI 2.0 Quattro S tronic 184Hk	2019>	DJG*	H			1
Q2 1.6 TDI Manual 116Hk	2017>	DDY*	H			1
Q2 1.6 TDI Manual 116Hk	2019>	DGT*	H			1
Q2 2.0 TDI Quattro S Tronic 150Hk	2017>	DFG*	H			1
Q2 2.0 TDI Quattro S Tronic 190Hk	2017>	DFH*	H			1
Q2 1.6 TDI S tronic 116Hk	2017>	DDY*	H			1
Q2 1.6 TDI S tronic 116Hk	2019>	DGT*	H			1
Q3 2.0 TDI	2015>	CUV*	H			1
Q3 2.0 TDI	2015>	CUW*	H			1

Q3 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	DFT*	H			1
Q3 2.0 TDI Manual 184Hk	2016>	DFU*	H			1
Q3 2.0 TDI Quattro Manual 150Hk	2016>	DFT*	H			1
Q3 2.0 TDI Quattro S tronic 150Hk	2015>	CUV*	H			1
Q3 2.0 TDI Quattro S tronic 150Hk	2016>	DFT*	H			1
Q3 2.0 TDI Quattro S tronic 184Hk	2016>	DFU*	H			1
Q3 2.0 TDI S tronic 150Hk	2016>	DFT*	H			1
Q3 35 TDI 2.0 S tronic 150Hk	2020>	DFG*	H			1
Q3 35 TDI 2.0 Quattro Manual 150Hk	2020>	DFG*	H			1
Q3 35 TDI 2.0 Quattro S tronic 150Hk	2020>	DFG*	H			1
Q3 40 TDI 2.0 Quattro S tronic 190Hk	2019>	DFH*	H			1
TT 2.0 TDI Manual 184Hk	2015>	CUN*	H			1

SEAT						
ALHAMBRA 2.0 TDI 4Drive DSG 184Hk	2017>	DFM*	H			1
ALHAMBRA 2.0 TDI 4Drive Manual 150Hk	2016>	DFL*	H			1
ALHAMBRA 2.0 TDI 4Drive Manual 150Hk	2016>	CUV*	H			1
ALHAMBRA 2.0 TDI DSG 150Hk	2016>	DFL*	H			1
ALHAMBRA 2.0 TDI DSG 150Hk	2016>	CUV*	H			1
ALHAMBRA 2.0 TDI DSG 184Hk	2016>	DFM*	H			1
ALHAMBRA 2.0 TDI DSG 184Hk	2016>	CUW*	H			1
ALHAMBRA 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	CUV*	H			1
ALHAMBRA 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	DFL*	H			1
ALHAMBRA 2.0 TDI Manual 184Hk	2016>	DFM*	H			1
ALHAMBRA 2.0 TDI Manual 184Hk	2016>	CUW*	H			1
ATECA 1.6 TDI DSG 115Hk	2019>	DGT*	H			1
ATECA 1.6 TDI Manual 115Hk	2017>	DDY*	H			1
ATECA 1.6 TDI Manual 115Hk	2019>	DGT*	H			1

1	2	3	4	5	6	7
SEAT						
ARONA 1.6 TDI DSG 95Hk	2018>	DGT*	H			1
ARONA 1.6 TDI Manual 95Hk	2018>	DGT*	H			1
ATECA 4Drive 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	DFF*	H			1
ATECA 4Drive 2.0 TDI DSG 190Hk	2016>	DFH*	H			1
LEON 1.6 TDI	2013>	CLH*	H			1
LEON 1.6 TDI	2014>	CRK*	H			1
LEON 1.6 TDI	2016>	CXX*	H			1
LEON 1.6 TDI DSG 115Hk	2019>	DGT*	H			1
LEON 1.6 TDI Manual 110Hk	2016>	DBK*	H			1
LEON 1.6 TDI Manual 115Hk	2019>	DGT*	H			1
LEON 2.0 TDI	2013>	CKF*	H			1
LEON 2.0 TDI	2014>	CUP*	H			1
LEON 2.0 TDI	2014>	CUN*	H			1
LEON 2.0 TDI X-PERIENCE	2015>	CUN*	H			1
LEON ST 1.6 TDI DSG 115Hk	2017>	DDY*	H			1
LEON ST 1.6 TDI DSG 115Hk	2019>	DGT*	H			1
LEON ST 1.6 TDI Manual 115Hk	2017>	DDY*	H			1
LEON ST 1.6 TDI Manual 115Hk	2019>	DGT*	H			1
LEON ST 2.0 TDI 4Drive 150Hk	2017>	DCY*	H			1
LEON ST 2.0 TDI 4Drive Manual 150Hk	2016>	CRL*	H			1
LEON ST 2.0 TDI DSG 150Hk	2016>	CRL*	H			1
LEON ST 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	CRL*	H			1
TARRACO 2.0 TDI 4drive DSG 150Hk	2019>	DFG*	H			1
TARRACO 2.0 TDI 4drive DSG 190Hk	2019>	DFH*	H			1

TARRACO 2.0 TDI Manual 150Hk	2019>	DFG*	H			1
SKODA						
KAMIQ 1.6 TDI DSG 115Hk	2020>	DGT*	H			1
KAROQ 1.6 TDI DSG 115Hk	2018>	DDY*	H			1
KAROQ 1.6 TDI DSG 115Hk	2019>	DGT*	H			1
KAROQ 1.6 TDI Manual 115Hk	2018>	DDY*	H			1
KAROQ 1.6 TDI Manual 115Hk	2019>	DGT*	H			1
KAROQ 2.0 TDI 4x4 DSG 150Hk	2017>	DFF*	H			1
KAROQ 2.0 TDI 4x4 Manual 150Hk	2018>	DFF*	H			1
KAROQ 2.0 TDI 4x4 DSG 190Hk	2019>	DFH*	H			1
KODIAQ 2.0 TDI 4x4 DSG 150Hk	2017>	DFG*	H			1
KODIAQ 2.0 TDI 4x4 DSG 190Hk	2017>	DFH*	H			1
KODIAQ 2.0 TDI 4x4 Manual 150Hk	2017>	DFG*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI	2013>	CLH*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI	2014>	CRK*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI 110Hk	2016>	CXX*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI 4x4	2014>	CLH*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI 4x4 110Hk	2016>	CXX*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI 4x4 Manual 115Hk	2019>	DGT*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI DSG 110Hk	2016>	CXX*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI DSG 115Hk	2018>	DDY*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI DSG 115Hk	2019>	DGT*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI Manual 110Hk	2016>	DBK*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI Manual 115Hk	2018>	DDY*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI Manual 115Hk	2019>	DGT*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI	2013>	CKF*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 DSG 150Hk	2018>	DCY*	H			1

OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 DSG 150Hk	2019>	DFF*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 DSG 184Hk	2016>	CUN*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 DSG 184Hk	2018>	CUN*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 DSG 184Hk	2019>	DJG*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 Manual 150Hk	2016>	CRM*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 Manual 150Hk	2018>	CRM*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI DSG 150Hk	2016>	CRM*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI DSG 150Hk	2018>	CRM*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI DSG 150Hk	2019>	DFF*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	CRM*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI Manual 150Hk	2018>	CRM*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI Manual 184Hk	2018>	CUN*	H			1
OCTAVIA RS 2.0 TDI	2014>	CUP*	H			1
OCTAVIA RS 2.0 TDI 4x4 DSG 184Hk	2019>	DJG*	H			1
OCTAVIA RS 2.0 TDI DSG 184Hk	2019>	DJG*	H			1
OCTAVIA SCOUT 2.0 TDI	2015>	CRM*	H			1
OCTAVIA SCOUT 2.0 TDI DSG 4x4 184Hk	2015>	CUN*	H			1
OCTAVIA SCOUT 2.0 TDI DSG 4x4 184Hk	2019>	DJG*	H			1
RAPID 1.6 TDI 115Hk	2015>	CXM*	H			1
SUPERB 1.6 TDI DSG 120Hk	2017>	DCX*	H			1
SUPERB 1.6 TDI Manual 120Hk	2017>	DCX*	H			1
SUPERB 1.6 TDI Manual 120Hk	2017>	DCZ*	H			1
SUPERB 2.0 TDI 150Hk	2016>	CRL*	H			1
SUPERB 2.0 TDI 190Hk	2016>	DDA*	H			1
SUPERB 2.0 TDI 4x4 DSG 190Hk	2016>	DFC*	H			1
SUPERB 2.0 TDI 4x4 DSG 190Hk	2018>	DFH*	H			1

1	2	3	4	5	6	7
SKODA						
SUPERB 2.0 TDI 4x4 Manual 150Hk	2016>	DFE*	H			1
SUPERB 2.0 TDI 4x4 Manual 150Hk	2018>	DFG*	H			1
SUPERB 2.0 TDI DSG 150Hk	2018>	DFG*	H			1
SUPERB 2.0 TDI DSG 190Hk	2016>	DFC*	H			1
SUPERB 2.0 TDI Manual 150Hk	2018>	DFG*	H			1
SUPERB 2.0 TDI Manual 190Hk	2016>	DFC*	H			1
SUPERB 2.0 TDI DSG 190Hk	2018>	DFH	H			1
YETI 2.0 TDI 4x4 150Hk	2016>	CUU*	H			1
YETI 2.0 TDI 4x4 DSG 150Hk	2016>	CUU*	H			1
YETI 2.0 TDI 4x4 DSG 150Hk	2016>	DFS*	H			1
YETI 2.0 TDI 4x4 Manual 110Hk	2016>	CUU*	H			1
YETI 2.0 TDI 4x4 Manual 110Hk	2016>	DFS*	H			1
YETI 2.0 TDI 4x4 Manual 150Hk	2016>	DFS*	H			1
YETI 2.0 TDI Manual 110Hk	2016>	CUU*	H			1
YETI 2.0 TDI Manual 110Hk	2016>	DFS*	H			1
YETI 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	CUU*	H			1
VOLKSWAGEN						
ARTEON 2.0 TDI 4Motion DSG 190Hk	2018>	DFH*	H			1
ARTEON 2.0 TDI DSG 150Hk	2018>	DFG*	H			1
CADDY 2.0 TDI 4Motion 122Hk	2016>	CUU*	H			1
CADDY 2.0 TDI 4Motion Manual 122Hk	2016>	DFS*	H			1
CADDY 2.0 TDI 4Motion DSG 150Hk	2016>	DFS*	H			1
CADDY 2.0 TDI DSG 150Hk	2016>	DFS*	H			1
CADDY 2.0 TDI DSG 102Hk	2016>	DFS*	H			1

CADDY 2.0 TDI DSG 102Hk	2016>	CUU*	H			1
CADDY 2.0 TDI Manual 75Hk	2016>	DFS*	H			1
CADDY 2.0 TDI Manual 75Hk	2016>	CUU*	H			1
CADDY 2.0 TDI Manual 102Hk	2016>	DFS*	H			1
CADDY 2.0 TDI Manual 102Hk	2016>	CUU*	H			1
CADDY 2.0 TDI Manual 122Hk	2016>	CUU*	H			1
CADDY 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	DFS*	H			1
GOLF 1.6 TDI	2013>	CLH*	H			1
GOLF 1.6 TDI	2014>	CRK*	H			1
GOLF 1.6 TDI 110Hk	2016>	DBK*	H			1
GOLF 1.6 TDI 4motion	2015>	CXX*	H			1
GOLF 1.6 TDI DSG 110Hk	2016>	CXX*	H			1
GOLF 1.6 TDI DSG 115Hk	2019>	DGT*	H			1
GOLF 1.6 TDI DSG7 115Hk	2017>	DDY*	H			1
GOLF 1.6 TDI Manual 110Hk	2016>	CXX*	H			1
GOLF 1.6 TDI Manual 115Hk	2017>	DDY*	H			1
GOLF 1.6 TDI Manual 115Hk	2019>	DGT*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan	2014>	CRK*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan 110Hk	2016>	DBK*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan DSG 110Hk	2016>	CXX*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan DSG 115Hk	2019>	DGT*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan DSG7 115Hk	2017>	DDY*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan Manual 110Hk	2016>	CXX*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan Manual 115Hk	2017>	DDY*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan Manual 115Hk	2019>	DGT*	H			1
GOLF 2.0 TDI	2013>	CRB*	H			1
GOLF 2.0 TDI	2013>	CRL*	H			1
GOLF 2.0 TDI Alltrack 4Motion DSG 184Hk	2019>	DJG*	H			1
GOLF 2.0 TDI 4Motion DSG 150Hk	2019>	DFG*	H			1

GOLF 2.0 TDI 4Motion DSG7 150Hk	2017>	DCY*	H			1
GOLF 2.0 TDI 4Motion Manual 150Hk	2017>	DCY*	H			1
GOLF 2.0 TDI Alltrack DSG 4Motion 150Hk	2016>	CRL*	H			1
GOLF 2.0 TDI Alltrack DSG 4Motion 184Hk	2017>	DGC*	H			1
GOLF 2.0 TDI DSG 150Hk	2019>	DFG*	H			1
GOLF 2.0 TDI DSG7 150Hk	2017>	DCY*	H			1
GOLF 2.0 TDI Manual 150Hk	2017>	DCY*	H			1
GOLF 2.0 TDI Sportsvan	2014>	CRL*	H			1
GOLF 2.0 TDI Sportsvan DSG 150Hk	2017>	DCY*	H			1
GOLF 2.0 TDI Sportsvan Manual 150Hk	2017>	DCY*	H			1
GOLF ALLTRACK 2.0 TDI	2015>	CUN*	H			1
GOLF GTD 2.0 TDI	2014>	CUN*	H			1
GOLF GTD 2.0 TDI DSG 184Hk	2018>	DGC*	H			1
GOLF GTD 2.0 TDI Manual 184Hk	2018>	DGC*	H			1
JETTA 2.0 TDI	2015>	CUU*	H			1
PASSAT 1.6 TDI	2015>	DCX*	H			1
PASSAT 1.6 TDI 120Hk	2016>	DCZ*	H			1
PASSAT 1.6 TDI DSG 120Hk	2018>	DCX*	H			1
PASSAT 1.6 TDI DSG 120Hk	2020>	DCZ*	H			1
PASSAT 2.0 TDI	2015>	CRL*	H			1
PASSAT 2.0 TDI	2015>	DDA*	H			1
PASSAT 2.0 TDI 190Hk	2016>	DFC*	H			1
PASSAT 2.0 TDI Alltrack 4Motion DSG 190Hk	2016>	DFC*	H			1
PASSAT 2.0 TDI 4Motion DSG 150Hk	2016>	DFE*	H			1
PASSAT 2.0 TDI 4Motion 190Hk	2016>	DFC*	H			1
PASSAT 2.0 TDI 4Motion 190Hk	2017>	DFH*	H			1
PASSAT 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	DFG*	H			1
PASSAT 2.0 TDI ALLTRACK 4Motion DSG 190Hk	2020>	DFH*	H			1
POLO 1.6 TDI DSG 95Hk	2018>	DGT*	H			1

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
VOLKSWAGEN						
POLO 1.6 TDI Manual 95Hk	2018>	DGT*	H			1
SHARAN 2.0 TDI 4Motion DSG 184Hk	2017>	DFM*	H			1
SHARAN 2.0 TDI 4Motion Manual 150Hk	2016>	DFL*	H			1
SHARAN 2.0 TDI DSG 150Hk	2016>	DFL*	H			1
SHARAN 2.0 TDI DSG 184Hk	2016>	DFM*	H			1
SHARAN 2.0 TDI DSG 184Hk	2016>	CUW*	H			1
SHARAN 2.0 TDI DSG6 150Hk	2016>	CUV *	H			1
SHARAN 2.0 TDI Manual 4Motion 150Hk	2016>	CUW*	H			1
SHARAN 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	CUV *	H			1
SHARAN 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	DFL*	H			1
SHARAN 2.0 TDI 4Motion DSG 177Hk	2019>	DLU*	H			1
T-CROSS 1.6 TDI DSG 95Hk	2019>	DGT*	H			1
T-CROSS 1.6 TDI Manual 95Hk	2019>	DGT*	H			1
T-ROC 1.6 TDI Manual 115Hk	2019>	DGT*	H			1
T-ROC 2.0 TDI 4Motion DSG 150Hk	2018>	DFF*	H			1
T-ROC 2.0 TDI 4Motion Manual 150Hk	2018>	DFF*	H			1
T-ROC 2.0 TDI 4Motion DSG 190Hk	2020>	DFH	H			1
TIGUAN 2.0 TDI 184Hk	2016>	CUV *	H			1
TIGUAN 2.0 TDI 4Motion DSG 150Hk	2016>	CUV*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI 4Motion DSG 150Hk	2016>	DFG*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI 4Motion DSG 190Hk	2016>	DFH*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI 4Motion DSG 190Hk (140kW)	2017>	DFH*	H			1

TIGUAN 2.0 TDI 4Motion Manual 150Hk	2016>	CUV*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI 4Motion Manual 150Hk	2016>	DFG*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI Allspace 4Motion DSG 150Hk	2018>	DFG*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI Allspace 4Motion DSG 190Hk	2018>	DFH*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI Allspace 4Motion Manual 150Hk	2018>	DFG*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI Manual 110Hk	2015>	CUV*	H			1
TOURAN 1.6 TDI DSG 110Hk	2016>	CRK*	H			1
TOURAN 1.6 TDI DSG 115Hk	2017>	DGD*	H			1
TOURAN 1.6 TDI Manual 110Hk	2016>	CRK*	H			1
TOURAN 1.6 TDI Manual 115Hk	2017>	DGD*	H			1
TOURAN 2.0 TDI DSG 150Hk	2016>	DFE*	H			1
TOURAN 2.0 TDI DSG 150Hk (110kW)	2017>	DFG*	H			1
TOURAN 2.0 TDI DSG 190Hk	2016>	DFH*	H			1
TOURAN 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	DFE*	H			1
TOURAN 2.0 TDI Manual 150Hk (110kW)	2017>	DFG*	H			1



1

NO

NB! Dette er en oljevermer som forvarmer oljen og ikke kjølevæsken. Varmeren monteres på H-siden på bunnpannen. Før montering demonteres platen under motoren. Demonter isolasjonsplaten (1). Rengjør godt området (2) der hvor varmeren skal monteres. Monter den vedlagte bolten (3) med låseskive og braketten (4) i det ledige gjengehullet (5) på motoren. **NB!** Ikke trekk til bolten. Påfør den vedlagte Heat sink på varmerens kontaktflate. Monter varmeren (6). Påse at knasten (7) på varmeren kommer i hullet på braketten (4). Trekk til bolten (3) og kontroller at varmeren sitter fast. **NB!** Hvis braketten ikke trykker godt mot varmeren, bøyes braketten noe mer mot varmeren før den trekkes til. Påse at varmeren har god kontakt mot motoren. Skjær ut feltet (8) i isolasjonsplaten som ligger rundt bunnpannen. **NB!** Ikke skjær bort festepunktet for klipset (9). Monter tilbake isolasjonsplaten (1). **NB! Det må være min. 30mm klaring fra isolasjonsplaten til varmeren når denne er montert.** Monter tilbake platen under motoren.

SE

OBS! Dette er en oljevårmare som förvärmer oljan och inte kylvåtskan. Temperaturökningen på motorblocket vid inkoppling av värmaren kan därför inte jämföras med en motorvärmare som värmer kylvåtskan. Värmaren monteras på H-sidan av oljeträget. Demontera skyddet under motorn. Demontera isoleringen (1). Rengör monteringsområdet (2) noga innan värmaren monteras. Montera den bifogade bulten (3) med låsbricka och fäste (4) i det lediga gänghålet (5) på motorn. **OBS!** Dra inte åt bulten. Lågg på den bifogade värmeledande pastan "Heat-Zink" på värmarens kontaktytor. Montera värmaren (6). Fixera fästet så att piggen (7) på värmaren ligger i hålet på fästet (4). Dra åt bulten (3) och kontrollera att värmaren sitter fast. **OBS!** Om fästet inte trycker tillräckligt mot värmaren, skall fästet böjas något mer mot värmaren innan bulten dras åt. Kontrollera att värmaren har bra kontakt mot motorn. Skär ut fältet (8) i isoleringen som ligger runt oljeträget. **OBS!** Skär inte bort fästpunkten till klipset (9). Montera tillbaka isoleringen (1). **OBS! Det ska vara minst. 30mm mellanrum mellan värmare och isolering.** Montera tillbaka skyddet under motorn.

FI

HUOM! Tämä on öljynlämmitin joka esilämmittää öljyn eikä jäähdytysnestettä. Lämpötilan kohoaminen moottorilohkossa ei ole verrattavissa moottoriin jossa lämmitin on asennettu jäähdytysnesteeseen. Irrota suoja moottorin alta. Irrota äänieriste (1). Puhdista lämmittimen asennuskohta moottorissa (2) hyvin. Asenna lämmittimen kiinnitysrauta (4) mukana seuraavalla pultilla (3) ja jousilaatalla vapaana olevaan kierteistettyyn reikään (5) moottorissa, mutta **älä kiristä pulttia vielä.** Levitä lämmittimen pinta-ainetta, joka tulee öljypohjaan päin, lämpöä johtava Heat-Zink tahna ja asenna lämmitin (6) paikalleen siten että siinä oleva nystyrä (7) asettuu kiinnitysraudan reikään. Varmistu siitä että kiinnitysrauta painaa lämmitintä hyvin moottoria vasten. **HUOM! Jos kiinnitysrauta ei paina lämmitintä riittävästi moottoriin päin, rautaa voidaan taivuttaa hieman lisää niin että siihen tulee enemmän esijännitystä.** Leikkaa äänieristeestä joka on öljypohjan ympäri pala pois (8). **HUOM!** Älä leikka kiinnikkeen (9) kiinnityskohtaa. Asenna äänieriste (1) takaisin paikalleen. **HUOM! Varmistu siitä että äänieristeen ja lämmittimen väliin tulee vähintään 30mm rako.** Asenna suojalevy takaisin paikalleen moottorin alle.

GB

Note! This is an oil heater which preheats the oil, not the coolant. Install the heater on the H-side of the oil sump. Remove the engine compartment undertray before installation. Remove the insulating plate (1). Thoroughly clean the installation area (2) before installation. Fit the enclosed bolt (3) with lock washer and bracket (4) in the free threaded hole (5) on the engine. **Note!** Do not tighten the bolt yet. Apply the supplied DEFA Heat Sink Compound on the heater's contact surfaces. Fit the heater (6). Make sure that the lug (7) of the heater fits the hole on the bracket (4). Tighten the bolt (3) and ensure the heater is properly fastened. **Note!** Bend the bracket if the pressure on the heater is too low and retighten the bolt. Make sure the heater has good contact towards the engine. Cut out the area (8) in the insulating plate lying around the oil sump. **Note!** Do not cut away the fixing point for the clip (9). Remount the insulating plate (1). **Note!** There shall be at least 30mm clearing between the insulating plate and the heater when this is installed. Remount the engine compartment undertray.



1

DE Wichtig! Dies ist ein Ölwärmer, der das Öl und nicht das Kühlmittel vorwärmt. Der Wärmer wird auf der H-Seite an der Ölwanne montiert. Vor der Montage die Abdeckung unter dem Motor demontieren. Die Isolationsmatte (1) demontieren. Den Bereich (2), in dem der Wärmer montiert wird, gut reinigen. Die beigelegte Schraube (3) mit Zahnscheibe und dem Halter (4) in der freien Gewindebohrung (5) am Motor montieren. **Wichtig!** Die Schraube nicht festziehen. Die beigelegte Wärmeleitpaste auf die Kontaktfläche des Wärmers auftragen. Den Wärmer (6) montieren. Darauf achten, dass der Zapfen (7) des Wärmers in der Bohrung des Halters (4) liegt. Die Schraube (3) festziehen und den Wärmer auf festen Sitz prüfen. **Wichtig!** Falls der Anpressdruck des Halters nicht ausreicht, kann dies durch biegen des Halters korrigiert werden. Darauf achten, dass der Wärmer ausreichend Kontakt zum Motor hat. Das Feld (8) aus der Isolationsmatte, die um die Ölwanne liegt, ausschneiden. **Wichtig!** Nicht den Bereich für den Klips (9) wegschneiden. Die Isolationsmatte (1) wieder montieren. **Wichtig! Es müssen min. 30mm Luft zwischen der Isolationsmatte und dem Wärmer sein.** Die Abdeckung unter dem Motor wieder montieren.

RU Внимание! Это подогреватель масла, а не охлаждающей жидкости. Устанавливайте подогреватель в зоне Н двигателя масляного поддона. Снимите защиту картера перед установкой. Снимите изоляционный кожух (1). Тщательно очистите зону установки (2) перед установкой подогревателя. Закрепите входящий в комплект болт (3) со стопорной шайбой и кронштейном (4) в свободном резьбовом отверстии (5) двигателя. **Внимание!** Не затягивайте пока болт. Нанесите поставляемую вместе с подогревателем DEFA термопасту на поверхности подогревателя, которые будут контактировать с поддоном. Закрепите подогреватель (6). Убедитесь, что выступ (7) подогревателя попал в отверстие кронштейна (4). Затяните болт (3) и убедитесь, что подогреватель закреплен верно. **Внимание!** Согните кронштейн, если давление кронштейна на подогреватель недостаточно и затем закрутите болт. Убедитесь, что подогреватель плотно прилегает к двигателю. Вырежьте область (8) в изоляционном кожухе, который крепится к масляному поддону. **Внимание!** Не вырезайте место крепления защелки (9). Установите изоляционный кожух (1). **Внимание!** Должно остаться как минимум 30мм зазора между изоляционным кожухом и подогревателем. Установите защиту картера.

