


DEFA[®] Security



OM DIN NYE ALARM

Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll står øverst på vår liste både når det gjelder utvikling og produksjon. Ved å lese denne bruksanvisningen gjør du deg kjent med de forskjellige funksjonene i din DEFA Security Alarm.

Bruksanvisningen omhandler alarmens virkemåte når den er korrekt installert og man bruker kjøretøyets originale fjernkontroll.

For informasjon om bruk av DEFA fjernkontroll - Vennligst les egen bruksanvisning.

NB! Det blir levert med et pinkodekort sammen med alarmen. Dette må IKKE oppbevares i kjøretøyet.

VERSJONER

Alarmen kan enten styres med DEFA fjernkontroll eller kjøretøyets originale fjernkontroll.

Alarmen kan utstyres med forskjellige sensorer som overvåker kjøretøyets bevegelser, bevegelser inne i kupéen, knusing av ruter o.s.v.

Ved installasjon av DEFA Security Alarm hos din forhandler, benyttes DEFA software for å tilpasse alarmens funksjon til ditt spesifikke kjøretøy.

AKTIVERE ALARMEN

• Ved bruk av kjøretøyets originale fjernkontroll:

Lås kjøretøyet med den originale fjernkontrollen.

Retningslysene blinker som en bekreftelse på at kjøretøyet er låst.

Lysdioden lyser i 20 sekunder før den begynner å blinke. Dette bekrefter at de forskjellige sensorene er aktive. Så lenge alarmen er aktivert, vil lysdioden blinke hvert andre sekund.

NB! Tenningen må være av for at man skal kunne aktivere alarmen.

DEAKTIVERE ALARMEN

• Ved bruk av kjøretøyets originale fjernkontroll:

Lås opp kjøretøyet med den originale fjernkontrollen.

Retningslysene blinker som en bekreftelse på at kjøretøyet er opplåst.

Hvis alarmen har vært utløst vil sirenen gi 5 lydsignaler og retningslysene blinke når man deaktiverer alarmen. Lysdioden vil med en blinkesekvens informere om hva som har utløst alarmen. Se Utløst Alarm for mer informasjon.

NB! Dersom kjøretøyets fjernkontroll er utstyrt med en knapp for åpning av bagasjerom, kan alarmen programmeres til ikke å utløses dersom man åpner bagasjeromet med denne knappen når alarmen er aktivert.

